



# Power- und Trigger-Stecker für NIT Kameras



WiDy SenS (640G GigE), WiDy SWIR (640G GigE), HiPe SenS (USB3, CameraLink), Magic (MC1003-1G GigE), SenS 1280 (USB3, CameraLink), LiSa SWIR (CameraLink)

	Stecker Kamera	Stecker Kabel	Geeignete Kabel
Power und Trigger 	HR10A-10R-12SA Hirose, female 12-Pin	HR10A-10P-12P Hirose, male 12-Pin	Im Lieferumfang enthalten und H12P-TO-OPEN_FULL


Magic (MC1003-1V USB3, MC1104-PU USB2), WiDy SenS (640V USB3), WiDy SWIR (320V/640V USB3)

	Stecker Kamera	Stecker Kabel	Geeignete Kabel
Trigger 	SMC Amphenol, female	SMC Amphenol, male	Im Lieferumfang enthalten und auf Anfrage

Magic (MC1003-1M CameraLink), WiDy SenS (640M CameraLink), WiDy SWIR (320M/640M CameraLink)

	Stecker Kamera	Stecker Kabel	Geeignete Kabel
Power 	SMA CONSMA008, female	SMA Lynx Tech, male	Im Lieferumfang enthalten und auf Anfrage
Trigger 	SMC Amphenol, female	SMC Amphenol, male	Im Lieferumfang enthalten und auf Anfrage

WiDy SWIR (640A Analog)

	Stecker Kamera	Stecker Kabel	Geeignete Kabel
Power und Trigger 	m80-5000842 Harwin, male 8-Pin	m80 Harwin, female 8-Pin	Im Lieferumfang enthalten und auf Anfrage